

ThermoreflexSilver

サーモリフレックスシルバー

仕様

| 組成 | 平均厚さ | 離けい紙 | 認証 |
|--------|----------|------|-----------------------------------|
| ポリウレタン | 160-170μ | 糊付き | REACH n° 1907/2006/EU EN20471 |

使用方法

| 対応素材 | 推奨カッティング設定 | | | 転写プレス時の設定 | | | |
|---|------------|--------|--------|-----------|------|--------------------|----|
| 綿、ポリエステル、 綿/ポリ混紡 (ただし、昇華転写後 の生地には適さない) | 刃 | 刃圧 | 速度 | 時間 | 温度 | 圧力 | 剥離 |
| | 45度 | 70-100 | 20cm/秒 | 5+10秒 | 155度 | 中厚 (2,5/3,5bar) | 温 |

- デザインを反転してカットします
- カス取りを行います
- 該当の生地の上に配置します
- プレス条件に従い5秒間プレスを行います
- 離けい紙（透明のフィルム）を温かいうちに剥がします
- シリコンペーパー、ベーキングペーパーなどで10秒プレスして仕上げます

この製品の非常に優れた点

- 高い再帰反射性能
- 細かいカットに対し、離けい紙の糊が効果的
- カットやカス取りがしやすい製品
- EN ISO20471規制に準拠

注意点:本加工を開始する前にテストすることを強くお勧めします

推奨するお手入れ、洗濯事項

| 洗濯 | アイロン | 乾燥機 | ドライ クリーニング | 保管期間 | 保管温度 | 保管環境 | 保管位置 |
|---------------------|-----------|-----|---------------|------|---------|----------------|--------|
| 水温は 60度まで 裏返し | 可能 裏返し | 可能 | 不可 | 2年間 | 18℃~26℃ | 埃と日光を さけること | 垂直に立てる |

- 初回の洗濯は、加工後24時間経過してからお願いいたします。
- 転写生地の推奨事項に準じます
- 漂白したり、強い洗濯用薬品などは使わないでください。

この資料は変更される場合があります。最新バージョンはSiser社のHPをご確認ください。www.siser.com.
購入について、ご不明な点、詳細など、下記システムグラフィまでお問い合わせください。



ブランド
Siser s.r.l.
Viale della Tecnica, 18
36100 Vicenza - Italy

販売
国内総代理店

株式会社システムグラフィ
910-0038
福井県鯖江市下河端町4 1 4
0778-51-7132 / 0778-51-7135
www.s-graphi.co.jp

